

Verbrauchsmaterial:



**DÜSENSATZ (SPRITZPISTOLE)**

**SPG 500K**

**SPRITZPISTOLE**

**SPG 500**

1



1 Schraube und Feder entfernen

2



2 Flüssigkeitsdüse einbauen



**3** Luftkappe installieren



**4** Schraube lösen



**5** Nadel einsetzen



**6** Feder einbauen



**7** Reglerknopf einbauen



- 8**
- Schraube anziehen, bis sich die Nadel nicht mehr bewegt
  - Lösen Sie die Schraube vorsichtig, bis sich die Nadel wieder flüssig bewegt.