



## Réparation gravillon UV

### SCU 20

Vernis à séchage UV rapide pour la réparation des gravillons et rayures

- Réparation rapide, simple et économique des impacts de gravillon et rayures
- 1 composant, durcissement rapide
- Pas de rétrécissement après le durcissement
- Très bonne finition
- Même résistance, durabilité et résistance chimique qu'un vernis 2K
- Peut être poncé et poli après 45 secondes
- Séchage avec la lampe de réparation gravillon SCL 00

La réparation des impacts de gravillon parfaite se fait en 10 étapes:

- 1 Nettoyer/dégraisser la surface avec TSP 600 Foam-it!
- 2 Poncer autour de l'impact de gravillon avec SPDM P1500-2000
- 3 Nettoyer avec TSP 600 Foam-it!
- 4 Appliquer la base
- 5 Sécher la base
- 6 Appliquer la réparation gravillon UV avec les brosses retouche PMP
- 7 Sécher pendant 45 secondes à une distance de 20mm avec la lampe de réparation gravillon
- 8 Enlever l'excès de vernis avec la lime de poussière DRF 10
- 9 Poncer avec SPDR P1500-2000
- 10 Polir avec le système de polissage Finixa



code	Description	Carton	Pal
SCU 20	Réparation gravillon UV- 20g	12	X

