



## Chiffons adhésifs 'standard' / Chiffons adhésifs 'standard H<sup>2</sup>O'

### TAK 00-01

- Imprégnation unique: ne sèche jamais - sans silicones.
- **Attention:** avant l'utilisation déplier complètement et gonfler/bouffer; ensuite frotter doucement la surface, de sorte que le chiffon prenne toutes les poussières.
- **Attention:** surtout pas faire pression sur le chiffon lors de l'utilisation, car vous risquez de déplacer les poussières au lieu de les enlever.

Avantage supplémentaire TAK 01:

- Imprégné avec un produit à base d'eau: a un effet antistatique contrairement à d'autres chiffons adhésifs.
- Ne laisse jamais des traces de colle qui pourraient réagir avec la peinture.

code	Description	Carton	Pal
TAK 00	Chiffons adhésifs standard 80cm x 45cm 50p.	1	120
TAK 01	Chiffons adhésifs standard H <sub>2</sub> O 80cm x 45cm 50p.	1	120

