

			RAYASOS SIN ABOLLADURAS	ABOLLADURAS PROFUNDAS SOBRE EL METAL			
DESENGRASAR						1	1
REMOVER LA PINTURA						OMITIR PASO	2
TRABAJO EN EL METAL			OMITIR PASO	3			
RELLENAR					OMITIR PASO	4	
LIJADO			OMITIR PASO	5			
LIJADO DE LA MASILLA			1. BY HAND		OMITIR PASO	6	
			2. BY MACHINE				OMITIR PASO
REPLANADO DEL METAL						2	8
DESENGRASAR						3	9

APLICACION DE PRIMER			4	10			
SECADO					5	11	
LIJADO DEL PRIMER		1. MANUAL		6	12		
		2. CON MAQUINA				7	13
TERMINACION CON ABRASIVOS GRANO FINO					8	14	
DESENGRASAR						9	15
LIMPIEZA A FONDO			10	16			
APLICACION DE LA CAPA					11	17	
					12	18	