

Provisions:



JEU POUR PISTOLETS PEINTURE

SPG 500K

PISTOLET DE PEINTURE

SPG 500

1



1 Enlever la vis de réglage et le ressort

2



2 Installer la buse



3 *Installer le capuchon d'air*



4 *Dévisser la vis*



5 *Mettre l'aiguille*



6 *Installer le ressort*



7 *Installer le bouton de réglage*



8

- *Serrer le vis jusqu'à ce que l'aiguille ne bouge plus*
- *Puis dévisser le vis jusqu'à ce que l'aiguille bouge un peu*