

## **TECHNISCH INFORMATIEBLAD**

### **ILO 20 Droogoven voor spuitstaalplaten**

#### **Productinformatie**

**De Finixa droogoven ILO 20 wordt gebruikt om spuitstaalplaatjes in korte tijd uit te harden. De monsteropening is groot genoeg om 2 SSP-monsterplaatjes naast elkaar te plaatsen.**

#### **Specificatie**

- 250W vergeleken met 400W voor zijn voorganger ILO10
- IR-warmte-element
- Spanning 220V
- Geen gebruik van lucht, zoals zijn voorganger ILO10
- Gebruik van ventilator in plaats van lucht
- Zeer eenvoudige aan/uit-functie, instelbare timer
- Verwarmt tot 65°C - 70°C oppervlaktetemperatuur

#### **Gebruiksaanwijzing**

<https://www.finixa.com/en/finixatv/ilo-20>

#### **Veiligheidsinstructies**

- Schakel de oven altijd uit als u hem niet gebruikt
- Gebruik de oven niet als opbergkast, iemand zou het kunnen vergeten en hem aanzetten
- Laat de oven nooit onbeheerd achter tijdens het gebruik.
- Controleer de stekker en het stopcontact regelmatig op brandplekken, zodat uw oven altijd in de beste staat verkeert.
- Bedek de gaten niet, dit zal de oven oververhitten.
- Zorg ervoor dat de oven altijd schoon is, want verontreinigingen kunnen brand veroorzaken.

#### **ATEX**

- Volgens ATEX-voorschrift 153 (1999/92/EEG) is deze apparatuur veilig voor gebruik in een zone 2 (twee) omgeving.

*De bovenstaande informatie wordt te goeder trouw verstrekt, maar de gebruiker dient zich ervan te vergewissen dat de prestaties van het product toereikend zijn voor zijn toepassing. De vermelde waarden zijn gemiddelden en mogen niet worden beschouwd als maximum- of minimumwaarden voor specifieke doeleinden. Chemicar Europe kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het falen van het product, tenzij het volledig is getest. De klant moet beslissen over de geschiktheid van het product voor zijn eigen toepassing.*