

## DER FINIXA FINISH PROZESS

LACK-FINISH UND FERTIGSTELLUNG

1	Fehlstellen-entfernung		Verwenden sie eine P1500 oder P2000 Schleifblüte um den Defekt auszuschleifen. Wenn gewünscht, kann die Spitze des Staubeinschlusses auch erst mit einer Staubfeile geköpft werden. Danach entfetten und trocken reiben.			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SPDM</b> Finixa Klebschleifblüten</li> <li>• <b>DRF 50</b> Finixa Mini Schleifblock</li> <li>• <b>DRF 05-10</b> Finixa Staubfeile</li> </ul>
2	Verfeinerung des Schliffbildes		Verfeinern sie die Schleifstelle mit einer P2500 oder P3000 Schaumscheibe, wenn nötig, verwenden Sie ein 10mm Soft-Interfacepad. Abschliessend entfetten und trocken reiben.			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SPDQ 3000</b> Finixa Schaumscheiben</li> <li>• <b>SAM 36</b> Finixa interface-Pad soft velcro</li> </ul>
3	Auspolieren		Verwenden Sie die Einschritt-Polierpaste mit einem orangenen oder weißen Pad. Beginnen sie mit niedriger Umdrehungszahl (700 U/min) wenn die Polierpaste transparent wird, erhöhen Sie ein wenig die Geschwindigkeit (850 U/min).			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>POL 10</b> Finixa ein Schritt Polierpaste</li> <li>• <b>POL 20-25</b> Finixa Schaumpad Orange 'open cell' &amp; weiss 'closed cell'</li> </ul>
Optional	Hologramm- und Mikrokratzerentfernung		Setzen sie das schwarze Pad asymmetrisch auf den Polierteller (erzeugt eine exzentrische Bewegung) und gehen über die bereits polierte Oberfläche um Hologramme und Mikrokratzer zu entfernen.			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>POL 30</b> Finixa Schaumpad schwarz 'soft'</li> </ul>
4	Abschließendes Finish		Verwenden Sie ein Mikrofasertuch um die Oberfläche zu reinigen und den finalen Glanz zu erzeugen.			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>POL 40</b> Finixa Mikrofasertuch grün</li> </ul>